

## <ジアリピュア使用上の注意点>

- 1) 噴霧器は空気の流れのある場所に設置し、室内全体にジアリピュアが行き渡るようにして下さい。空気たまりになるような場所・周囲が囲まれた場所・障害物の影等の場所は避けてください。
- 2) 噴霧器の霧が直接電子機器・精密機器にかかることがないようにご注意下さい。
- 3) 若干の塩素臭がします。但し、強い塩素臭を感じた場合には、霧化量が多すぎます。気中塩素濃度を下げるため、霧化量を下げ、換気をしてください。臭気を感じない程度でも十分に効果を発揮します。  
(東京消防庁 危険物データブックで塩素濃度 0.1 ~ 0.2ppm 臭気を感じるレベル)  
また、気中の塩素濃度を 0.1ppm 以内に保つため、長時間にわたる連続噴霧は控えて下さい。噴霧器の間欠運転機能をご活用ください。  
使用中に気分が悪くなった場合は、念のため使用を中止してください。
- 4) ジアリピュアは、光(特に紫外線)・熱により徐々に分解され有効塩素濃度低下します。  
保管にあたっては、直射日光が当たらないよう冷暗所で密封して保管してください。  
使用期限は、原液で製造日から 6ヶ月。水で希釈した場合(スプレー・噴霧器等)は、  
希釈後 1ヶ月以内にご使用ください。有効な除菌・消臭濃度が低下します。製造元の実  
験では半年で原液(400ppm)が 50 ~ 80ppm の濃度低下が見られました。(保管場所・  
時期により変化します)
- 5) 飲料ではありません。また、高濃度の液が目に入った場合、手にかかった場合には、水  
で十分に洗い流して下さい。
- 6) 子供の手に触れないように保管してください。
- 7) 使用時には、用途に合わせて 5 ~ 10 倍に水で希釈してご使用ください。  
(噴霧器の場合 8 ~ 10 倍)
- 8) 予め対象物の汚れを落として使用してください。汚れ(有機物)があると、水になる性  
質があり、除菌効果が低減します。
- 9) 他の化学薬品との混合又は併用は、絶対にしないでください。
- 10) 金属・ゴム・ビニール・ウレタン等を腐食させる可能性があります。スプレーを吹きか  
け、ふき取り等の後には、水で洗い流して下さい。
- 11) 専用噴霧器は、ジアリピュア以外の液剤の使用をお控え下さい。特に、次亜塩素酸ナト  
リウム希釈液のご使用は、健康上の問題が発生しますので、絶対に使用しないで下さい。
- 12) 専用噴霧器は、取り扱い説明書に沿った使用、メンテナンスをお願いいたします。